2025/11/01 04:35 1/2 Gartenlaube

# **Gartenlaube**

## **Aufgaben**

- Insektenschutzgitter klammern
- Türen streichen + einbauen

## **Allgemeines**

- Wandfläche ohne Fenster: 46,5 qm
- Grundfläche:

#### **Einkaufsliste**

- 4 Giebelbretter 427 cm, sägerau
- OSB-Platte 15 mm
- Schwellen aus Alu für Türen
- 1 Dachlatte
- 31 Steico-Platten
- Unterkonstruktion Boden
- Verlegeplatten Boden

## **Dach**

- 427 cm bestellt
- 4 cm Überstand in Rinne
- 4,5 cm Überstand am First
- 6,5 cm Überstand Traufe
- Zuschnitt auf Breite mit Stichsäge -> Korrosionsschutz mit Klarlack
- 8 Dachlatten

## Fenster- und Türen

• Wand, Bretter 15° anschneiden

## **Außenplatte**

- Gehalten durch Konterlattung
- Über Schwelle überstehen lassen

#### Last update: 2022/11/18 18:09

## **Schalung**

Edelstahlschrauben

### **Fussboden**

- Dämmplatten haben meist ein Format von 60 cm
- Orienrierung der OSB-Platten nicht ändern!
- OSB-Platte 48 Stunden aklimatisieren lassen
- Traglatten mit dem Boden verschrauben
- Schattenfugen 15 mm
- PE-Folie als Dampfbremse auf der gesamten Fläche mind. 0.2mm
  - Überlappungen mind. 25 cm, Bahnen mit Klebeband verkleben
- An der Wand beginnen, Feder abtrennen
- Platten je Reihe um 40 cm versetzt verlegen
- passende Schrauben: Spannplattenschareuben
- Ober- und Unterseite der Platten beachten
- Lage der Lattung mit Schlagschnur markieren
- Fugen mit Leim verkleben
  - o am Wandanschluss 2 cm Überstand
- Links:
  - https://www.obi.de/ratgeber/bauen/haus-und-dachbau/osb-platten-verlegen-in-5-schritten/
  - http://www.parkett-klapprott.de/Leistungen/Unterkonsruktion.htm
  - https://derselbermacher.de/bauen/blockhaus/fussbodenaufbau.php

#### From:

https://spontanplanung.wikis.systemausfall.org/ - Spontanplanung - das offene Wiki

#### Permanent link:

https://spontanplanung.wikis.systemausfall.org/gartenlaube?rev=1668791375

Last update: 2022/11/18 18:09

